







- Режим поиска автомобиля
- Выход для подключения дополнительного пейджера
- Управление электрозамком багажника
- Выход «Комфорт» для управления электростеклоподъёмниками
- Функции памяти и программирования
- Встроенный модуль автоматического запуска двигателя

#### ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

- Время управления ЦЗ 0,5 или 3,5 сек.
- Время закрытия ЦЗ – 15 сек. (для управления заводской системой «Комфорт»)
- Количество импульсов открытия ЦЗ – один или два импульса
- Пассивная постановка в режим охраны (ВКЛ/ВЫКЛ)
- Сигналы сирены при постановке/снятии с охраны (ВКЛ/ВЫКЛ)
- Запирание/отпирание ЦЗ при включении/выключении зажигания (ВКЛ/ВЫКЛ)
- Учёт задержки выключения салонного света (ВКЛ/ВЫКЛ)
- Включение/выключение сигналов сирены
- Приоритетное отпирание двери водителя (ВКЛ/ВЫКЛ)
- Защита от угона Anti Car-hijack (ВКЛ/ВЫКЛ)
- Наличие персонального кода аварийного отключения (ВКЛ/ВЫКЛ)
- Время управления замком багажника (1 сек. или пока удерживаем кнопку)

#### ФУНКЦИИ ВСТРОЕННОГО МОДУЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

- Обучение тахометрическому сигналу
- Работа с дизельными и бензиновыми двигателями
- Вход для калильных свечей (задержка перед запуском)
- Вход команды запуска от внешнего устройства
- Выбор определения запуска по тахометру или напряжению
- Выбор времени прогрева двигателя
- Работа запуска двигателя на автомобилях с ручной и автоматической коробкой передач
- Выбор времени вращения стартера
- Программирование работы дополнительных каналов  
Запуск двигателя периодически по встроенному таймеру каждые 1; 3; 6; 24 часа

#### ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ МОДУЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

- Контроль работы стартера по сигналам тахометра или напряжению
- Работа аварийной сигнализации при автоматическом запуске (мигает или светится)
- Контроль за двигателем в процессе прогрева (ВКЛ/ВЫКЛ)
- Высокий или низкий контроль по напряжению при запуске двигателя
- Время прогрева двигателя (10 или 30 минут)
- Резервирование запуска (для механической коробки передач)  
Ручное/Автоматическое
- Тип коробки передач АКПП/РКПП
- Программирование выхода «Статус 2» для включения климатической установки после автоматического запуска

#### Второй уровень программирования

№ функции		Заводское значение (Выбирается Кнопкой 1) – Один сигнал сирены	Пользовательское значение (Выбирается Кнопкой 2) – Два сигнала сирены
J2-1	Контроль работы двигателя	По тахометру	По напряжению питания
J2-2	Работа указателей поворотов (аварийной сигнализации) во время автозапуска	Мигают	Светятся постоянно
J2-3	Контроль работы двигателя при автоматическом запуске	Есть	Нет
J2-4	Чувствительность датчика контроля работы двигателя по напряжению питания	Высокая	Низкая
J2-5	Время прогрева двигателя в автоматическом режиме	10 минут	30 минут
J2-6	Способ резервирования	Ручной	Автоматический
J2-7	Тип трансмиссии	Механическая	Автоматическая
J2-8	Программирование выхода «Статус 2»	Статус 2	Включение климатической установки после запуска
J2-9	Работа системы при дистанционном отпирании замка багажника в режиме охраны	Со снятием системы с охраны	Без снятия системы с охраны
J2-10	Режим ТУРБО	Нет	Есть
J2-11	Максимальное время работы стартера при автоматическом запуске	Время, сек. (сигналы сирены) 0,6(1); 0,8(2); 1,0(3); 1,2(4); 1,4(5); 1,6(6); 1,8(7); 2,0(8); 3,0(9); 4,0(10) <b>Кнопка 1</b> брелока – увеличивает; <b>Кнопка 2</b> брелока – уменьшает	
J2-13	Интервал запуска по таймеру	Время, час. (Сигналы сирены) 1(1); 3(2); 6(3); 24(4) <b>Кнопка 1</b> брелока – увеличивает; <b>Кнопка 2</b> брелока – уменьшает	
J2-14	Сброс всех функций меню на заводские значения	Да	

#### ПРИМЕЧАНИЕ

**Функции J2-11 и J2-13 имеют более двух программируемых значений. Значения меняются последовательно нажатием кнопок брелока после выбора одной из этих функций. Кнопка 1 брелока – увеличивает; Кнопка 2 брелока – уменьшает. Сирена подтверждает выбранное значение функции соответствующим количеством коротких сигналов – см. цифру в скобках.**

5. Далее Вы можете выбрать другую функцию для изменения, но только в том уровне программирования, в котором находитесь. Для этого, не позже чем через 10 сек. после выполнения п.4, с помощью кнопки VALET выберите функцию (см. п.3) и т.д. Если необходимо выйти из режима программирования, то не предпринимайте никаких действий в течение 10 секунд или выключите зажигание. Если необходимо изменение значений функций другого меню, то выйдите из режима программирования и повторите действия, начиная с пункта 1.

#### Первый уровень программирования

№ функции		Заводское значение (Выбирается Кнопкой 1) – Один сигнал сирены	Пользовательское значение (Выбирается Кнопкой 2) – Два сигнала сирены
J1-1	Время импульса управления ЦЗ	0,5 сек.	3,5 сек.
J1-2	Время импульса закрытия ЦЗ	Как в J1-1	15 сек.
J1-3	Количество импульсов для отпирания ЦЗ	Один	Два
J1-4	Пассивная постановка на охрану	Нет	Есть
J1-5	Запирание электрозамков дверей при пассивной постановке на охрану	Нет	Есть
J1-6	Сигналы подтверждения сирены	Есть	Нет
J1-7	Автоматическое управление замками дверей при включении/выключении зажигания	Нет	Есть
J1-8	Учёт задержки выключения салонного света (отключение диагностики неисправного датчика при постановке на охрану)	Задержки выключения света нет	Задержка выключения света есть
J1-9	Сигнал сирены в режиме тревоги	Есть	Нет
J1-10	Приоритетное отпирание двери водителя	Нет	Есть
J1-11	Режим Anti Car-hijack	Нет	Есть
J1-12	Персональный код отключения	Нет	Есть
J1-13	Время импульса управления замком багажника	1 сек.	Пока удерживается кнопка брелока
J1-14	Сброс всех функций меню на заводские значения	Да	

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметры / пределы	Не менее	Не более
Частота радиоканала (МГц)	433,92±0,2%	
Ток потребления основного блока в дежурном режиме, не более (мА)		20
Напряжение питания основного блока (В)	10	18
Тип элемента питания брелока	CR1220 x 2	
Диапазон рабочих температур для блока (°С)	-40	+85
Диапазон рабочих температур для брелока (°С)	-15	+85
Среднее время работы брелока до замены элемента питания (месяцев) (Параметр зависит от интенсивности использования)	10	
<b>Выходной ток по каналам:</b>		
Световой индикации (А)	15(2x7,5А)	
Управления приводами замков дверей (А)	15	
Управления внешним НЗ реле блокировки зажигания 1 (мА)	600	
Управления внешним НЗ реле блокировки зажигания 2 (мА)	200	
Управления внешним НР реле блокировки зажигания 3 (мА)	200	
Управления внешним НЗ реле блокировки и защиты стартера (мА)	200	
Управления внешним реле «Зажигание 2» (мА)	200	
Управления по выходу «Комфорт» для модуля стеклоподъемников (мА)	200	
Управления по выходу «Статус 1» масса в режиме автоматического запуска (мА)	200	
Управления по выходу «Статус 2» / «Вентиляция салона» для модуля климатической установки – программируемое назначение (мА)	200	
Управления опционным устройством по дополнительному каналу 2 (мА)	200	
Управления реле включения салонного света (мА)	200	
Выхода на стартер (А)	30	
Выхода на зажигание 1 (А)	30	
Выхода на аксессуары (А)	30	
Выхода на сирену (А)	2	
Выхода на пейджер (мА)	200	
Управления замком багажника (А)	15	

**НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК БРЕЛОКА**

№ кнопки	Назначение	Состояние СИСТЕМЫ
1	Постановка со звуковыми сигналами на охрану и запираНИЕ дверных замков	Система снята с охраны, зажигание выключено
	Длительное нажатие в течение 2 сек. Постановка на охрану и запираНИЕ дверных замков. Закрытие стеклоподъемников (импульс 30 сек. на выходе "Комфорт")	Система снята с охраны, зажигание выключено
	Длительное нажатие в течение 2 сек. Закрытие стеклоподъемников (импульс 30 сек. на выходе "Комфорт")	Система находится в режиме охраны, сигнал тревоги не звучит
	Поиск автомобиля со звуковым подтверждением	Система находится в режиме охраны, сигнал тревоги не звучит
	Прекращение звучания сирены без снятия с охраны	Система находится в режиме охраны, звучит сигнал тревоги
	ЗапираНИЕ дверных замков во время движения	Система снята с охраны, зажигание включено
2	Снятие с охраны и отпираНИЕ дверных замков	Система находится в режиме охраны, сигнал тревоги не звучит
	Прекращение режима тревоги, снятие с охраны и отпираНИЕ дверных замков	Система находится в режиме охраны, сигнал тревоги звучит
	ОтпираНИЕ дверных замков, включение салонного света на 30 сек.	Режим VALET, зажигание выключено
	ОтпираНИЕ дверных замков во время движения	Система снята с охраны, зажигание включено
	Длительное нажатие в течение 2 сек. ОтпираНИЕ замка багажника	Любое состояние системы
3	Постановка без звуковых сигналов на охрану и запираНИЕ дверных замков	Система снята с охраны, зажигание выключено
	Поиск автомобиля без звуковых сигналов	Система находится в режиме охраны, сигнал тревоги не звучит
	Длительное нажатие в течение 2 сек. Включение или выключение режима VALET	Система снята с охраны, зажигание включено
	ЗапираНИЕ дверных замков, гашение салонного света	Система находится в режиме VALET, зажигание выключено
	Длительное нажатие в течение 2 сек. Закрытие стеклоподъемников (импульс 30 сек. на выходе «Комфорт»)	Система находится в режиме охраны, сигнал тревоги не звучит
1+2	Управление дополнительным каналом 2	Любое состояние системы
	Длительное нажатие в течение 2 сек. Включение или Выключение режима Anti Car-hijack	Система снята с охраны. Зажигание включено
	Длительное нажатие в течение 2 сек. Включение или Выключение режима Паника	Система в режиме охраны или снята с охраны, зажигание выключено

на автоматический запуск двигателя система может произвести не более 3-х попыток запуска. Вы можете отключить этот режим - пользовательское значение программируемой функции J2-3 (см. страницу 27).

**ОБУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ТАХОМЕТРИЧЕСКОМУ СИГНАЛУ**

Если для контроля запуска двигателя использован вход тахометра - заводское значение программируемой функции J2-1 (см. страницу 27), то для правильной работы автоматического запуска необходимо обучить систему тахометрическому сигналу. Для этого:

1. Включите зажигание и в течение 10 сек. нажмите кнопку VALET 6 раз. Указатели поворотов (аварийная сигнализация) вспыхнут 2 раза
2. Заведите двигатель ключом и нажмите кнопку VALET на 2 секунды. Вы услышите 1 короткий сигнал сирены, указатели поворотов (аварийная сигнализация) вспыхнут 2 раза. Этот сигнал является подтверждением того, что система запомнила частоту тахометрического сигнала
3. Система выйдет из режима обучения через 30 сек. или при выключении зажигания

**ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ**

Система PHARAON V19 имеет 25 программируемых функций для удобства её эксплуатации и инсталляции. Для входа в режим изменения функций выполните действия, описанные ниже:

1. Снимите систему с режима охраны (если система снята с охраны, то коротко нажмите **Кнопку 2** брелока).
2. В течение 5 сек. после выполнения п.1 включите зажигание, трижды коротко нажмите кнопку VALET, далее нажмите и удержите её нажатой до тех пор, пока не услышите 1 короткий сигнал сирены (кнопка VALET удерживается около двух секунд). Это подтверждает, что вы вошли на первый уровень программирования. Чтобы приступить к изменению программируемых функций первого уровня, отпустите кнопку VALET. Пока Вы находитесь на первом уровне программирования, СИД медленно мигает. Если необходимо попасть на второй уровень программирования, то держите кнопку VALET до тех пор, пока не услышите 2 коротких сигнала сирены (кнопка VALET удерживается около четырёх секунд). Пока Вы находитесь на втором уровне программирования, СИД светится постоянно.
3. Далее у вас есть не более 10 сек., чтобы начать выбор функций для изменения. Функции выбираются короткими нажатиями кнопки VALET. Для выбора функции нажмите кнопку количество раз, соответствующее её номеру в таблице. В момент отпускания кнопки система подаёт короткие сигналы сирены.
4. После того как Вы выбрали программируемую функцию, у Вас есть 10 секунд, чтобы изменить её значение. Для выбора заводского значения коротко нажмите **Кнопку 1** брелока. В подтверждение выбора Вы услышите один сигнал сирены. Для выбора пользовательского значения функции – **Кнопку 2**. В подтверждение выбора Вы услышите два сигнала сирены. Вы можете менять значение выбранной функции бесконечное количество раз, поочередно нажимая указанные кнопки брелока.

СИД начнёт мигать, индицируя характером вспышек причину в соответствии с приведённой ниже таблицей.

Характер вспышек СИД	Результаты диагностики
1 раз - пауза - 1 раз - пауза ... и т.д.	Время прогрева двигателя закончилось
2 раза - пауза - 2 раза - пауза ... и т.д.	Двигатель остановился сам. Неисправность, кончилось топливо и т.д.
3 раза - пауза - 3 раза - пауза ... и т.д.	Низкое напряжение на аккумуляторе
4 раза - пауза - 4 раза - пауза ... и т.д.	Двигатель был остановлен командой с брелока ( <b>Кнопка 2+Кнопка 3</b> )
6 раз - пауза - 6 раз - пауза ... и т.д.	Нажата педаль тормоза
7 раз - пауза - 7 раз - пауза ... и т.д.	Автомобиль снят со стояночного тормоза
8 раз - пауза - 8 раз - пауза ... и т.д.	Не погасла лампа прогрева калильных свечей (для дизельного двигателя)
9 раз - пауза - 9 раз - пауза ... и т.д.	Не выполнен или нарушен режим резервирования. Открывались двери, багажник и т.д. (для автомобилей с механической трансмиссией)

### РЕЖИМ ТУРБО

Если автомобиль имеет турбированный двигатель, то после длительной работы на высоких оборотах его не рекомендуется останавливать сразу. Двигатель должен работать на холостых оборотах некоторое время, необходимое для охлаждения турбины. Для этого в системе PHARAON V19 предусмотрен режим ТУРБО (турботаймер). Если режим ТУРБО включен, то по окончании поездки двигатель будет работать в течение 2 мин. Для включения режима ТУРБО должно быть включено пользовательское значение программируемой функции J2-10 (см. страницу 27). По окончании поездки поставьте автомобиль на стояночный тормоз и выключите зажигание (поверните ключ зажигания в положение ВЫКЛ), при этом двигатель будет продолжать работать. Теперь Вы можете выйти из автомобиля и поставить систему в режим охраны. Система сразу начинает контролировать датчики дверей, капота и багажника, блокировка зажигания при этом не будет активирована. Независимо от состояния системы реле блокировки/защиты стартера включится для предотвращения повреждения стартера в том случае, если Вы решите начать движение и повернете ключ в замке зажигания в положение СТАРТ. По истечении 2 минут система сама остановит двигатель. Датчик удара и дополнительный датчик будут приняты под охрану через 15 сек. после автоматической остановки двигателя, что исключает их ложные срабатывания. Если во время работы режима ТУРБО открыть двери, капот, багажник, опустить рычаг стояночного тормоза, то система немедленно остановит двигатель, включит блокировку двигателя и перейдет в режим тревоги. В режиме ТУРБО Вы можете снять систему с режима охраны, открыть дверь, повернуть ключ в замке зажигания в положение ВКЛ. и продолжить движение.

### КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

В режиме автоматического запуска система может контролировать работу двигателя. Если во время прогрева двигатель заглохнет, система выключит зажигание и произведёт повторную попытку запуска. С момента подачи команды

2+3	Дистанционный запуск двигателя	Система в режиме охраны или снята с охраны, для механической коробки передач выполнен режим «Резервирование запуска»
	Дистанционное глушение двигателя.	Двигатель запущен автоматически сигналом с брелока, от внутреннего таймера, от внешнего опционного устройства (GSM-терминал, устройство контроля салонной температуры или двигателя, внешний таймер и т.п.) или выполняется режим ТУРБО
	Включение режима «Резервирование запуска» (Только для механической коробки передач)	Система снята с охраны, зажигание включено, двигатель работает
	Длительное нажатие в течение 2 сек. Включение режима VALET	Система снята с охраны, зажигание включено
	Длительное нажатие в течение 2 сек. Выключение датчика удара	Система находится в режиме охраны, сигнал тревоги не звучит
	1+3	Длительное нажатие в течение 2 сек. Включение или выключение запуска двигателя по таймеру
Включение режима «Резервирование запуска» (Только для механической коробки передач)		Система снята с охраны, зажигание включено, двигатель работает

### ПОСТАНОВКА СИСТЕМЫ В РЕЖИМ ОХРАНЫ С БРЕЛОКА С СИГНАЛАМИ СИРЕНЫ

Выключите зажигание, выйдите из автомобиля и закройте все двери, капот и багажник. Нажмите **Кнопку 1** брелока для постановки системы в режим охраны. Сирена включится один раз, указатели поворотов (аварийная сигнализация) вспыхнут один раз, двери запрутся (если установлены электрические замки), зажигание будет заблокировано, и светодиодный индикатор (СИД) начнет медленно мигать, указывая на то, что система находится в режиме охраны. Система немедленно перейдет в режим тревоги при открытии любой двери, капота, багажника или при толчке/ударе по автомобилю. При этом указатели поворотов (аварийная сигнализация) будут мигать, сирена автомобиля будет непрерывно звучать в течение 30 сек., включится на 30 сек. выход на пейджер, после чего система снова перейдет в режим охраны. Если система сработала от открытия одной из дверей, капота или багажника и после окончания 30-ти секундного цикла дверь, капот или багажник остались открыты, то система отключит неисправный датчик. Затем система встанет в режим охраны в обход открытой цепи.

### ПРИМЕЧАНИЕ

**Если при постановке системы в режим охраны одна из охраняемых цепей (дверь, капот или багажник) не закрыта, Вы увидите, что светодиодный индикатор (СИД) начнет быстро мигать, услышите два коротких сигнала сирены, система встанет в режим охраны в обход этой цепи. Как только работа цепи восстановится, она будет автоматически взята под охрану. Если включена функция учёта задержки выключения салонного света, то сигналов сирены не будет.**



## **ПРИМЕЧАНИЕ**

*Если при постановке системы в режим охраны или в режиме охраны нажать и удерживать 2 сек. Кнопку 1 брелока, то на выходе “Комфорт” (зеленый провод) появится отрицательный импульс длительностью 30 сек. Выход “Комфорт” предназначен для подключения к системе управления стеклоподъемниками или штатному блоку “Комфорт”, имеющемуся в Вашем автомобиле.*

## **ПОСТАНОВКА СИСТЕМЫ В РЕЖИМ ОХРАНЫ С БРЕЛОКА БЕЗ СИГНАЛОВ СИРЕНЬ**

Выключите зажигание, выйдите из автомобиля и закройте все двери, капот и багажник. Нажмите **Кнопку 3** брелока для постановки системы в режим охраны без сигналов сирены. Указатели поворотов (аварийная сигнализация) вспыхнут один раз, двери запрутся (если установлены электрические замки), зажигание будет заблокировано, и светодиодный индикатор (СИД) начнет медленно мигать, указывая на то, что система находится в режиме охраны. Система немедленно перейдет в режим тревоги при открытии любой двери, капота, багажника или при толчке/ударе по автомобилю. При этом указатели поворотов (аварийная сигнализация) будут мигать, сирена автомобиля будет непрерывно звучать в течение 30 сек., включится на 30 сек. выход на пейджер, после чего система снова перейдет в режим охраны. Если система сработала от открытия одной из дверей, капота или багажника и после окончания 30-секундного цикла дверь, капот или багажник остались открыты, то система отключит неисправный датчик. Затем система встанет в режим охраны в обход открытой цепи.

## **СНЯТИЕ С ОХРАНЫ**

Нажмите **Кнопку 2** брелока. Вы услышите два сигнала сирены, указатели поворотов (аварийная сигнализация) вспыхнут два раза, двери отпрутятся (если установлены электрические замки), блокировка зажигания будет отключена, и СИД начнет быстро мигать. Это означает, что система снята с режима охраны. Если после снятия с охраны в течение 30 секунд не одна из дверей не открывалась, не включалось зажигание, то система автоматически вернется в режим охраны (см. пункт «Перепостановка в режим охраны»).

## **ПРИМЕЧАНИЕ**

*Если при снятии системы с охраны Вы услышите 4 сигнала сирены и указатели поворотов (аварийная сигнализация) вспыхнут 4 раза, это значит, что за время Вашего отсутствия включался режим тревоги от какого-либо датчика. При этом по характеру вспышек СИД Вы можете определить, какой из датчиков срабатывал последним за время нахождения системы в режиме охраны (см. пункт «Информация о предыдущих срабатываниях системы»).*

## **СНЯТИЕ С ОХРАНЫ БЕЗ СИГНАЛОВ СИРЕНЬ**

Нажмите **Кнопку 2** брелока. Если система была поставлена в режим охраны без сигналов сирены (**Кнопкой 3** брелока), то при снятии с охраны также не будет сигналов сирены. Указатели поворотов (аварийная сигнализация) вспыхнут два раза, двери отпрутятся (если установлены электрические замки), блокировка зажигания будет отключена, и СИД начнет быстро мигать. Это означает, что



10

## **ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПО ТАЙМЕРУ**

Если автомобиль находится вне зоны действия брелока системы и невозможно производить дистанционный запуск и прогрев двигателя, или автомобиль эксплуатируется в условиях крайнего севера и требуется периодически запускать двигатель для прогрева, в системе **PHARAON V19** предусмотрен запуск двигателя по таймеру. Для включения запуска по таймеру одновременно нажмите **Кнопку 1** и **Кнопку 3** брелока на 2 секунды. В подтверждение включения этой функции указатели поворотов (аварийная сигнализация) мигнут 4 раза, и будет произведен автоматический запуск двигателя. Двигатель проработает время, выбранное программируемой функцией J2-5 (см. страницу 27). Далее двигатель будет запускаться с периодичностью, определяемой значением программируемой функции J2-13 (см. страницу 27): 1, 3, 6, 24 часа. Если автомобиль с механической трансмиссией, то необходимо выполнение режима резервирования, если Вы намерены использовать данную функцию. Для выключения запуска двигателя по таймеру необходимо открыть дверь автомобиля или коротко нажать **Кнопку 2** и **Кнопку 3** брелока, т.е. остановить или запустить двигатель дистанционно с брелока. Включение/выключение запуска от внешнего устройства также прекратит выполнение запуска по таймеру.

## **ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОТ ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА**

В системе **PHARAON V19** предусмотрен вход для запуска двигателя от внешнего устройства. Такими устройствами могут являться: GSM-терминал, внешний таймер, датчик температуры, механическая кнопка. Если двигатель автомобиля не работает, то при подаче этим устройством управляющего сигнала система производит запуск двигателя в автоматическом режиме. Если двигатель автомобиля работает в автоматическом режиме, то при подаче этим устройством управляющего сигнала система останавливает работу двигателя. Если автомобиль с механической трансмиссией, то необходимо выполнение режима резервирования, если Вы намерены использовать данную функцию.

## **ВКЛЮЧЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОМ ЗАПУСКЕ**

В системе **PHARAON V19** предусмотрен программируемый выход, посредством которого система может включить климатическую установку автомобиля сразу после успешного автоматического запуска двигателя - пользовательское значение программируемой функции J2-8 (см. страницу 27). На этом выходе после автоматического запуска двигателя появится сигнал длительностью 1 секунда.

## **ДИАГНОСТИКА ПРИЧИН НЕУДАЧНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПУСКА**

Если двигатель автомобиля становился в режиме автоматического запуска или не завелся, в системе **PHARAON V19** предусмотрен режим диагностики причины этого. Для диагностики выполните следующие действия, на выполнение каждого пункта отведено не более 8 сек.:

1. Снимите систему с режима с охраны
2. Включите зажигание
3. Нажмите коротко 1 раз кнопку VALET
4. Выключите зажигание



23



4. Поверните ключ в замке зажигания в положение ВЫКЛ. Блок системы в этот момент возьмёт управление зажиганием на себя и двигатель при этом не остановится
5. Откройте дверь
6. Выйдите из автомобиля
7. Закройте дверь. Вы услышите два коротких сигнала sireны. Как только дверь будет закрыта, двигатель будет немедленно остановлен

Далее Вы можете поставить сигнализацию в режим охраны. Теперь двигатель можно заводить и останавливать в автоматическом режиме неограниченное количество раз до тех пор, пока не будет открыта дверь, капот или багажник, нажата педаль тормоза, машина будет снята со стояночного тормоза.

### **ВНИМАНИЕ!**

*В момент передачи управления зажиганием возможен провал в работе двигателя, т.к. зажигание выключается на короткое время (0,1 сек.). Если двигатель при этом останавливается, то используйте ручной режим резервирования или педалью газа увеличьте обороты двигателя перед поворотом ключа в положение ВЫКЛ. Если система управления двигателем диагностирует ошибку в момент передачи зажигания при автоматическом резервировании, применяйте только ручной режим резервирования.*

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

*На последнем этапе резервирования двигатель не будет заглушен, если используется режим TURBO - включено пользовательское значение программируемой функции J2-10 (см. страницу 27)*

### **ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ**

Для дистанционного запуска двигателя кратковременно нажмите вместе **Кнопку 2** и **Кнопку 3** брелока, указатели поворотов (аварийная сигнализация) вспыхнут 1 раз. После того как двигатель запустился, он проработает 10 или 30 минут для прогрева - программируемая функция J2-5 (см. страницу 27). Всё это время указатели поворотов (аварийная сигнализация) будут мигать или светиться постоянно - программируемая функция J2-2 (см. страницу 27). Независимо от состояния системы реле блокировки/защиты стартера включится для предотвращения повреждения стартера в том случае, если Вы решите начать движение и повернёте ключ в замке зажигания в положение СТАРТ. Если на момент запуска система находится в режиме охраны, то на время запуска двигателя блокировки зажигания отключатся. Датчик удара и дополнительный датчик также будут выключены для предотвращения ложных срабатываний. Датчик удара и дополнительный датчик будут приняты под охрану через 15 сек. после автоматической остановки двигателя, что исключает их ложные срабатывания. Если во время работы автоматического запуска в режиме охраны открыты двери, капот, багажник, опустить рычаг стояночного тормоза, нажать педаль тормоза, то система немедленно остановит двигатель, включит блокировки двигателя и перейдёт в режим тревоги. В режиме автоматического запуска Вы можете снять систему с режима охраны, открыть дверь, повернуть ключ в замке зажигания в положение ВКЛ. и начать движение. Управление зажиганием будет немедленно передано на замок зажигания. Как только будет нажата педаль тормоза, машина будет снята со стояночного тормоза, или через 2 минуты, после того как Вы открыли дверь.



22

система снята с режима охраны. Если после снятия с охраны в течение 30 секунд ни одна из дверей не открывалась, не включалось зажигание, то система автоматически вернётся в режим охраны (см. пункт «Перепостановка в режим охраны»).

Если система была поставлена в режим охраны с сигналами sireны, а снять её с охраны необходимо без сигналов sireны, то сначала нажмите **Кнопку 3**. При этом включится режим поиска автомобиля без сигналов sireны, а затем нажмите **Кнопку 2** брелока. Система будет снята с охраны без сигналов sireны.

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

*Если при снятии системы с охраны Вы услышите 4 сигнала sireны и указатели поворотов (аварийная сигнализация) вспыхнут 4 раза, это значит, что за время Вашего отсутствия включался режим тревоги от какого-либо датчика. При этом по характеру вспышек СИД Вы можете определить, какой из датчиков срабатывал последним за время нахождения системы в режиме охраны (см. пункт «ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ СРАБАТЫВАНИЯХ СИСТЕМЫ»).*

### **ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРЕВОГИ**

Если система сработала и включился режим тревоги, то, нажав **Кнопку 1** брелока один раз, Вы только отключите sireну для того, чтобы не создавать лишнего беспокойства окружающим. Sireна выключится, но система останется в режиме охраны. Если же Вы захотите снять систему с охраны, нажмите **Кнопку 2** повторно, Вы услышите 4 сигнала sireны, указатели поворотов (аварийная сигнализация) вспыхнут 4 раза, двери отпрутятся (если установлены электрические замки), блокировка зажигания будет отключена. СИД вспышками проинформирует Вас о том, какой из датчиков вызвал тревогу (см. пункт «ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ СРАБАТЫВАНИЯХ СИСТЕМЫ»).

### **ИНФОРМАЦИЯ О СРАБАТЫВАНИЯХ СИСТЕМЫ**

Система проинформирует Вас о том, что она входила в режим тревоги, если Вы были далеко от машины и не слышали sireны. В этом случае при снятии с режима охраны sireна включится 4 раза, указатели поворотов (аварийная сигнализация) мигнут 4 раза и СИД начнет мигать определенное количество раз через паузу, указывая Вам, какая именно цепь вызвала срабатывание системы:

Характер вспышек СИД	Результаты диагностики
2 раза - пауза - 2 раза - пауза ... и т.д.	была тревога от основной зоны датчика удара
3 раза - пауза - 3 раза - пауза ... и т.д.	была тревога от открытия двери
4 раза - пауза - 4 раза - пауза ... и т.д.	была тревога от открытия капота или багажника
5 раз - пауза - 5 раз - пауза ... и т.д.	была тревога от попытки включить зажигание

Информация о датчиках, вызвавших переход системы в режим тревоги, сохраняется в памяти системы до тех пор, пока не будет включено зажигание или система не будет снова поставлена в режим охраны.



11



### ПЕРЕПОСТАНОВКА В РЕЖИМ ОХРАНЫ

После снятия с режима охраны брелоком, система PHARAON V19 способна автоматически возвращаться в режим охраны в том случае, если не открывалась ни одна из дверей (капот, багажник) или не включалось зажигание. Перепостановка произойдет через 30 сек. после снятия с охраны. В течение этого времени СИД будет быстро мигать.

### ПАССИВНАЯ ПОСТАНОВКА В РЕЖИМ ОХРАНЫ

Система PHARAON V19 способна автоматически входить в режим охраны через 30 секунд после выключения зажигания и закрытия последней двери - программируемая функция J1-4 (см. страницу 26). Если в течение 30 сек. двери были открыты, то система встанет в режим охраны через 30 сек. после того, как двери будут закрыты. В течение этого времени СИД будет быстро мигать. Вы можете включить или выключить запирающие замки дверей при пассивной постановке на охрану - программируемая функция J1-5 (см. страницу 26)

### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА VALET

Многофункциональная кнопка VALET служит для:

1. Программирования новых брелоков
2. Аварийного отключения системы в случае утери брелока
3. Долговременного отключения системы при необходимости технического обслуживания автомобиля на сервисной станции
4. Изменения персонального кода
5. Изменения значений программируемых функций

### ВНИМАНИЕ!

*Требуйте, чтобы после установки системы Вам показали, где находится скрытая кнопка VALET, и объяснили, как ей пользоваться.*

### ПРОГРАММИРОВАНИЕ БРЕЛОКОВ

При утере одного из брелоков или желании использовать дополнительные брелоки, их коды необходимо ввести в память процессорного блока. Система PHARAON V19 способна хранить в памяти до трех кодов брелоков.

Для обучения необходимо выполнить следующие действия:

1. Снимите систему с режима охраны
2. Включите зажигание, не запуская двигатель
3. В течение 8 сек. нажмите 10 раз кнопку служебного режима VALET. Когда система будет готова к обучению, Вы услышите 3 короткие сигнала сирены. У Вас есть 8 сек. для выполнения каждой из последующих операций
4. Нажмите любую кнопку на первом брелоке, Вы услышите 1 сигнал сирены\*
5. Нажмите любую кнопку на втором брелоке, Вы услышите 2 сигнала сирены\*
6. Нажмите любую кнопку на третьем брелоке, Вы услышите 3 сигнала сирены\*
7. Для выхода из режима программирования выключите зажигание.

### ПРИМЕЧАНИЕ

\* Сигналы сирены подтверждают запись кода брелока.



3. По командам от внешнего устройства (GSM-терминал, внешний таймер, датчик температуры, механическая кнопка) – запуск от внешнего устройства

Автоматический запуск двигателя может быть реализован на автомобилях как с автоматической, так и с механической трансмиссией. Для безопасности запуска автомобилей с механической трансмиссией предусмотрен режим «Резервирование запуска», исключающий автоматический запуск двигателя с включенной передачей.

Для автомобилей с турбированными двигателями предусмотрен режим «Турбо» для охлаждения турбины нагнетателя после поездки. Система после любой команды на автоматический запуск двигателя, если двигатель не запустился сразу, совершает три попытки запуска. Если после трех попыток запуска не произошло, обратитесь в сервисный центр для диагностики двигателя или качества установки системы.

### РЕЖИМ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЗАПУСКА

Режим резервирования запуска предусмотрен для автомобилей с механической трансмиссией. Если автомобиль оборудован автоматической трансмиссией, но возможен запуск двигателя, когда рычаг селектора находится не в положении «Р» или «N», то необходимо пользоваться запуском двигателя как с механической трансмиссией - заводское значение программируемой функции J2-7 (см. страницу 27). В зависимости от Ваших требований можно выбрать один из двух алгоритмов выполнения резервирования - программируемая функция J2-6 (см. страницу 27).

### Алгоритм №1. Ручное резервирование (заводское значение функции J2-7)

По окончании поездки:

1. Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение
2. Поставьте автомобиль на стояночный тормоз
3. Снимите ногу с педали тормоза
4. Кратковременно вместе нажмите Кнопку 2 и Кнопку 3 брелока.
5. В течение следующих двух минут поверните ключ в замке зажигания в положение ВЫКЛ. Двигатель при этом будет продолжать работать
6. Откройте дверь
7. Выйдите из автомобиля
8. Закройте дверь. Вы услышите два коротких сигнала сирены. Как только дверь будет закрыта, двигатель будет немедленно остановлен

Далее Вы можете поставить сигнализацию в режим охраны. Теперь двигатель можно заводить и останавливать в автоматическом режиме неограниченное количество раз до тех пор, пока не будет открыта дверь, капот или багажник, нажата педаль тормоза, машина будет снята со стояночного тормоза.

### Алгоритм №2. Автоматическое резервирование (пользовательское значение функции J2-7)

По окончании поездки:

1. Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение
2. Поставьте автомобиль на стояночный тормоз
3. Снимите ногу с педали тормоза





## **ВНИМАНИЕ!**

Режим *Anti Car-hijack* не является повседневно используемым. Он предусматривает возможность блокирования двигателя автомобиля во время движения, что может повлечь нарушение безопасности движения. Ответственность за применение данного режима системы полностью возлагается на владельца автомобиля.

## **ВНИМАНИЕ!**

После того как двигатель автомобиля будет заблокирован в результате выполнения функции *Anti Car-hijack*, система перейдет в режим охраны, однако управление системой посредством брелока будет исключено. Снять систему с режима охраны в этом случае будет возможно только посредством алгоритма аварийного снятия с режима охраны. Если Вы не уверены в наличии или отсутствии персонального кода, перед проверкой работы данного режима попробуйте снять систему с режима охраны аварийно.

## **ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ ПАМЯТЬ СОСТОЯНИЯ**

**PHARAON V19** имеет независимую от состояния питания память. Это позволяет при отключении питания сохранять коды брелоков, значения программируемых функций, режим работы, в котором система находилась на момент отключения питания. Гарантированное время сохранения информации – более 10 лет.

## **ПРИМЕЧАНИЕ**

Если требуется снятие аккумулятора с автомобиля, хранящегося на стоянке, не обеспечивающей гарантий сохранности автомобиля, перед отключением аккумулятора переведите систему в режим охраны. Такой шаг поможет предотвратить попытку угона автомобиля.

## **УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАНАЛОМ 2**

Если в Вашем автомобиле установлены электромеханический замок капота, дополнительный предпусковой обогреватель или другое сервисное оборудование, Вы можете управлять работой этих устройств с помощью брелока. Для этого кратковременно нажмите **Кнопку 1** и **Кнопку 2** брелока. На выходе дополнительного канала 2 процессорного блока появится короткий сигнал. Дополнительный канал работает в любом режиме, кроме режимов тревоги и *Anti Car-hijack*.

## **АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ**

Система **PHARAON V19** имеет встроенный блок автоматического запуска двигателя. Автоматический запуск двигателя может осуществляться:

1. По командам с брелока – дистанционный запуск
2. По командам от внутреннего таймера (программируемая функция J2-13) – запуск по таймеру



При попытке записи кода четвертого брелока код первого записанного брелока будет стерт. Если используются два брелока, то код одного из них следует запрограммировать дважды.

## **АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ**

Вы можете снять систему с режима охраны в случае, когда брелок утерян или поврежден, а также если села батарейка питания. В системе предусмотрено два режима аварийного отключения. Вы можете выбрать любой из них с помощью программируемой функции J1-12 (см. страницу 26). Заводское значение функции J1-12 предусматривает простое аварийное отключение системы без применения персонального кода. Пользовательское значение функции предусматривает аварийное отключение системы посредством ввода персонального кода. При включении пользовательского значения функции по умолчанию присваивается персональный код «12», который впоследствии Вы можете изменить.

## **АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОДА**

При заводском значении функции J1-12 (см. страницу 26) предусмотрено простое аварийное отключение системы без применения персонального кода. Для этого:

1. Откройте дверь ключом. Система перейдет в режим тревоги, включится сирена, начнут мигать указатели поворотов (аварийная сигнализация)
2. Включите зажигание и в течение 8 сек. нажмите скрытую кнопку VALET 5 раз
3. По окончании 8 сек. сирена выключится, указатели поворотов (аварийная сигнализация) перестанут вспыхивать, Вы услышите 4 коротких сигнала sireны. Теперь Вы можете завести Ваш автомобиль

## **АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОДА**

При пользовательском значении функции J1-12 (см. страницу 26) предусмотрено аварийное отключение системы посредством ввода персонального кода. При включении пользовательского значения функции по умолчанию присваивается персональный код «12», который впоследствии Вы можете изменить. В этом случае для аварийного отключения системы необходимо знать персональный код (заводское значение - «12»). Для этого:

1. Откройте дверь ключом. Система перейдет в режим тревоги, включится сирена, начнут мигать указатели поворотов (аварийная сигнализация)
2. Включите зажигание
3. В течение 8 сек. нажмите скрытую кнопку VALET 5 раз
4. По окончании 8 сек. СИД загорится в течение ~ 5 сек. Это означает, что система готова к вводу персонального кода
5. После того как СИД начнет мигать, отсчитайте количество вспышек, соответствующее первой цифре персонального кода, и выключите зажигание
6. Включите зажигание, отсчитайте количество вспышек СИД, соответствующее второй цифре персонального кода, и выключите зажигание. Сирена выключится, указатели поворотов (аварийная сигнализация) перестанут вспыхивать, Вы услышите 4 коротких сигнала sireны. Теперь Вы можете завести Ваш автомобиль.





### Пример:

В системе запрограммирован персональный код. Заводское значение «12». Для аварийного отключения необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Откройте дверь ключом. Система перейдет в режим тревоги, включится сирена, начнут мигать указатели поворотов (аварийная сигнализация)
  2. Включите зажигание
  3. В течение 8 сек. нажмите скрытую кнопку VALET 5 раз
  4. По окончании 8 сек. СИД загорится в течение ~ 5 сек. Это означает, что система готова к вводу персонального кода
  5. После того как СИД начнет мигать, после первой вспышки выключите зажигание
  6. Включите зажигание, СИД снова начнет мигать. После второй вспышки снова выключите зажигание
- Сирена выключится, указатели поворотов (аварийная сигнализация) перестанут вспыхивать, Вы услышите 4 коротких сигнала sireны. Теперь Вы можете завести Ваш автомобиль.

### ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОДА

Заводской код отключения:	<u>  1  </u>	<u>  2  </u>
---------------------------	--------------	--------------

Вы можете запрограммировать свой персональный код. Каждая цифра персонального кода может иметь значение от «1» до «9». Для программирования персонального кода система должна быть снята с режима охраны, должно быть включено пользовательское значение функции J1-12 (см. страницу 26), Вы должны знать предыдущий персональный код, в случае если он был запрограммирован. Программирование нового персонального кода состоит из двух этапов. Этап 1 – ввод ранее запрограммированного кода (заводское значение «12»). Этап 2 – программирование нового персонального кода. Время выполнения каждого пункта ограничено и составляет 8 секунд. Ваше бездействие более 8 сек. на любом этапе (пункте) приведет к выходу из режима программирования и возврату к прежнему значению персонального кода.

#### Этап 1. Ввод ранее запрограммированного кода (заводское значение «12»)

1. Снимите систему с режима охраны
2. Включите зажигание
3. В течение 8 сек. нажмите скрытую кнопку VALET 5 раз
4. По окончании 8 сек. СИД загорится в течение ~ 5 сек. Это означает, что система готова к вводу персонального кода
5. После того как СИД начнет мигать, отсчитайте количество вспышек, соответствующее первой цифре персонального кода, и выключите зажигание
6. Включите зажигание, СИД снова начнет мигать. Отсчитайте количество вспышек, соответствующее первой цифре персонального кода, и выключите зажигание

### ДИСТАНЦИОННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА УДАРА И ДОП. ДАТЧИКА

При необходимости Вы можете отключить датчик удара и дополнительный датчик дистанционно. Для этого в режиме охраны одновременно нажмите **Кнопку 2** и **Кнопку 3** брелока на 2 секунды. Система подтвердит отключение датчиков одним коротким сигналом sireны.

Для того чтобы включить датчики, необходимо снять и снова поставить систему в режим охраны.

### РЕЖИМ ANTI CAR-HIJACK

Режим Anti Car-hijack даёт возможность предотвратить попытку завладеть транспортным средством насильственным путём. Он предусматривает возможность поэтапного блокирования двигателя автомобиля во время движения. Для возможности использовать этот режим должно быть включено пользовательское значение программируемой функции J1-11 (см. страницу 26)

#### Этапы работы функции Anti Car-hijack:

- Этап 1. Режим готовности (не ограничен по времени)
- Этап 2. Обратный отсчет (0...60 секунда с момента открытия двери)
- Этап 3. Предупреждение о блокировке короткими сигналами sireны (61...80 секунда с момента открытия)
- Этап 4. Блокирование двигателя и режим тревоги (81...110 секунда с момента открытия)
- Этап 5. Режим охраны с игнорированием кодов брелоков (110 ... и далее без ограничения времени)

**Этап 1.** Включите зажигание в положение ВКЛ., закройте все двери, одновременно нажмите **Кнопку 1** и **Кнопку 2** брелока на 2 секунды. Таким образом, Вы перейдете к этапу готовности. Индикацией включения будут редкие вспышки СИД.

**Этап 2.** Открытие любой из дверей или выключение и последующее включение зажигания запускает обратный отсчет. Это можно увидеть по ускоренному миганию СИД.

**Этап 3.** Через 60 сек. система предупредит Вас 20-секундной серией коротких сигналов sireны о том, что вскоре двигатель машины будет заглушен и (или) стартер будет заблокирован.

**Этап 4.** Через 20 сек. двигатель будет заблокирован. Сирена, указатели поворотов (аварийная сигнализация), выход на пейджер включатся на 30 секунд.

**Этап 5.** Далее система перейдет в режим охраны, однако управление посредством брелока будет исключено. Снять систему с режима охраны в данном случае возможно только с помощью аварийного снятия с охраны.

### ПРИМЕЧАНИЕ

**На Этапе 1 Вы можете выключить режим Anti Car-hijack. Для этого одновременно нажмите Кнопку 1 и Кнопку 2 брелока на 2 секунды. На Этапе 2 Вы можете вернуться к Этапу 1. Для этого одновременно нажмите Кнопку 1 и Кнопку 2 брелока на 2 секунды.**





### УПРАВЛЕНИЕ СТЕКЛОПОДЪЁМНИКАМИ ИЛИ БЛОКОМ «КОМФОРТ»

Если Ваш автомобиль оборудован электрическими стеклоподъёмниками, Вы можете закрывать стекла автомобиля по команде с брелока. Для этого, при постановке в режим охраны или в режиме охраны нажмите и удержите на 2 секунды **Кнопку 1** или **Кнопку 3** брелока. На выходе управления модулем закрытия стеклоподъёмников (или заводским блоком «Комфорт») появится сигнал длительностью 30 секунд. Таким же образом Вы можете закрыть стёкла автомобиля и в режиме охраны, если при постановке на охрану они остались открыты. О работе данной функции проконсультируйтесь по месту установки системы, т.к. возможны и другие варианты её реализации, например, пользовательское значение функции J1-2 (см. страницу 26) предусматривает подключение заводского блока «Комфорт» к проводу управления закрытием ЦЗ. В этом случае электрические стеклоподъёмники будут закрываться каждый раз при постановке системы в режим охраны, независимо от времени нажатия на **Кнопку 1** или **Кнопку 3** брелока.

### ДИСТАНЦИОННОЕ ОТПИРАНИЕ И ЗАПИРАНИЕ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ

При включенном зажигании у Вас есть возможность запираеть и отпирать замки дверей дистанционно с помощью брелока. Для заперания замков коротко нажмите **Кнопку 1** брелока. Для отпирания замков коротко нажмите **Кнопку 2** брелока.

### РАБОТА ДАТЧИКА УДАРА

Если по Вашему автомобилю слегка ударить или толкнуть его, то сирена подаст пять коротких предупредительных сигналов, указатели поворотов (аварийная сигнализация) вспыхнут 1 раз. Если удар будет более сильным, тогда сирена и пейджер включатся на 30 сек., указатели поворотов (аварийная сигнализация) будут вспыхивать в течение 30 секунд. Если система была поставлена в режим охраны **Кнопкой 3** брелока, то при срабатывании датчика удара от сильного воздействия сигнал сирены включен не будет, однако указатели поворотов (аварийная сигнализация) будут вспыхивать 30 сек., выход на пейджер включится на 30 сек. Чувствительность датчика регулируется регулятором на корпусе. Увеличение чувствительности происходит при вращении регулятора по часовой стрелке.

### ВНИМАНИЕ!

*Не устанавливайте слишком высокую чувствительность датчика, это может вызвать ложные срабатывания.*

### РАБОТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДАТЧИКА

**PHARAON V19** имеет отдельный вход для подключения дополнительного датчика (микроволновый, ультразвуковой, датчик перемещения, датчик разбития стекла и т.д.). Если в режиме охраны датчик зафиксировал воздействие на автомобиль, то сирена, выход на пейджер включатся на 30 секунд, габаритные огни будут вспыхивать 30 секунд.

### ВНИМАНИЕ!

*Не устанавливайте слишком высокую чувствительность датчика, это может вызвать ложные срабатывания.*



18

### Этап 2. Программирование нового персонального кода

1. Включите зажигание, СИД начнет мигать. Отсчитайте количество вспышек, соответствующее первой цифре нового персонального кода, и выключите зажигание. Сирена короткими сигналами подтвердит первую выбранную цифру нового персонального кода

2. Включите зажигание, СИД снова начнет мигать. Отсчитайте количество вспышек, соответствующее первой цифре нового персонального кода, и выключите зажигание. Сирена короткими сигналами подтвердит вторую выбранную цифру нового персонального кода

После выбора второй цифры персонального кода, новый код будет записан в энергонезависимую память процессорного блока. В случае невыполнения хотя бы одного пункта этого раздела, в памяти процессорного блока останется прежний персональный код

### ВНИМАНИЕ!

*Запишите или запомните введенный персональный код. Если Вы этого не сделаете, то не сможете снять систему аварийно с режима охраны в случае утери или порчи брелоков, а также не сможете изменить персональный код впоследствии. Если Вы забыли персональный код, то следует обратиться в сервисную службу дилерского центра в Вашем регионе, представляющую техническую поддержку систем PHARAON, или по месту установки системы.*

новый персональный код отключения:

новый персональный код отключения:

новый персональный код отключения:

### РЕЖИМ VALET

Режим VALET служит для долговременного отключения охранных функций системы, при передаче автомобиля на техническое обслуживание. Индикацией включения режима VALET является постоянное свечение СИД. При этом при закрытии ЦЗ Вы услышите 2 коротких сигнала сирены, указатели поворотов (аварийная сигнализация) мигнут 2 раза. При открытии ЦЗ Вы услышите 3 коротких сигнала сирены, указатели поворотов (аварийная сигнализация) мигнут 3 раза. Режим VALET может быть включен и выключен двумя способами: посредством кнопки VALET или с брелока. В режиме VALET доступны функции:

1. Отпирание и запираение ЦЗ. В том числе доступна функция приоритетного отпирания двери водителя, если она используется и запрограммировано пользовательское значение функции J1-10 (см. страницу 26)
2. Отпирание и запираение ЦЗ во время движения с брелока
3. Отпирание и запираение ЦЗ при включении и выключении зажигания, если запрограммировано пользовательское значение функции J1-7 (см. страницу 26)
4. Режим ПАНИКА



15





5. Режим Anti Car-hijack, если запрограммировано пользовательское значение функции J1-11 (см. страницу 26)
6. Дистанционное отпирание замка багажника
7. Управление опционным устройством посредством доп. канала 2
8. Управление заводским или опционным модулем «Комфорт», для закрытия стёкол и люка

#### **ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА VALET С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ VALET**

Вход в режим VALET возможен только в том случае, если система снята с режима охраны.

Порядок действий, необходимых для долговременного отключения системы и входа в режим VALET:

1. Снимите систему с режима охраны
2. Откройте дверь
3. Включите зажигание
4. В течение следующих 8 секунд нажмите на 3 секунды скрытую кнопку VALET
5. СИД засветится постоянно, подтверждая, что система находится в режиме VALET
6. Выключите зажигание

Порядок действий, необходимых для выхода из режима VALET:

1. Включите зажигание
2. В течение следующих 8 секунд нажмите на 3 секунды скрытую кнопку VALET
3. СИД погаснет, подтверждая, что система вышла из режима VALET
4. Выключите зажигание

#### **ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА VALET С БРЕЛОКА**

Вход в режим VALET возможен только в том случае, если система снята с режима охраны.

Порядок действий, необходимых для долговременного отключения системы и входа в режим VALET с брелока:

1. Снимите систему с режима охраны
2. Откройте дверь
3. Включите зажигание
4. В течение следующих 8 секунд нажмите на 2 секунды **Кнопку 3** брелока
5. СИД засветится постоянно, подтверждая, что система находится в режиме VALET
6. Выключите зажигание

Порядок действий, необходимых для выхода из режима VALET с помощью брелока:

1. Включите зажигание
2. В течение следующих 8 секунд нажмите на 2 секунды **Кнопку 3** брелока
3. СИД погаснет, подтверждая, что система вышла из режима VALET
4. Выключите зажигание

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

**Способ включения режима VALET не ограничивает Вас в способе его выключения. Например, Вы можете включить режим брелоком, а выключить – кнопкой VALET.**



16

#### **РЕЖИМ ПАНИКА**

Для включения режима ПАНИКА одновременно нажмите **Кнопку 1** и **Кнопку 2** брелока на 2 секунды. Сирена, указатели поворотов (аварийная сигнализация) и пейджер (если он установлен) включатся на 30 секунд. Для выхода из режима ПАНИКА одновременно нажмите **Кнопку 1** и **Кнопку 2** брелока на 2 секунды или коротко нажмите на любую кнопку брелока.

#### **РЕЖИМ ПОИСКА АВТОМОБИЛЯ**

Когда Ваш автомобиль находится на стоянке, и Вы затрудняетесь его найти, Вам пригодится режим поиска. В режиме охраны коротко нажмите **Кнопку 1** брелока, прозвучит один сигнал сирены, указатели поворотов (аварийная сигнализация) вспыхнут 10 раз. Если нет необходимости звукового подтверждения, коротко нажмите **Кнопку 3**. Указатели поворотов (аварийная сигнализация) вспыхнут 10 раз. Если необходимо остановить выполнение данного режима, нажмите **Кнопку 2**.

#### **ДИСТАНЦИОННОЕ ОТПИРАНИЕ БАГАЖНИКА**

Если Ваш автомобиль оборудован электрическим замком открытия багажника, Вы можете дистанционно управлять им. Для этого нажмите **Кнопку 2** брелока на 2 секунды, замок багажника откроется. Есть два режима работы этой функции - программируемая функция J2-9 (см. страницу 27). При заводском значении функции 2-9 система снимется с охраны и откроет ЦЗ при дистанционном открытии багажника. При пользовательском значении функции J2-9 (см. страницу 27). Вы можете открывать замок багажника дистанционно без снятия системы с охраны. При этом ЦЗ автомобиля останется закрытым, система будет продолжать контролировать датчики дверей и датчики включения зажигания, блокировки двигателя не будут отключены. Датчик багажника, датчик удара и дополнительный датчик будут отключены на 15 секунд, что позволит открыть в том числе и распашные или сдвижные двери, не вызвав ложных срабатываний датчиков. Если багажник не был открыт за 15 секунд, то все перечисленные датчики снова будут приняты под охрану. Если багажник будет открыт, то датчики будут приняты под охрану автоматически через 15 секунд после его закрытия. Возможность открытия багажника в режиме охраны обезопасит Вас от воровства личных вещей из салона при погрузке или выгрузке багажа.

#### **ВНИМАНИЕ!**

**Если Вы выбираете пользовательское значение функции J2-9 (см. страницу 27), то следите за тем, чтобы не захлопнуть в багажнике ключи от автомобиля и брелок сигнализации. Держите их при себе. За возможные последствия фирма-производитель ответственности не несёт.**

#### **УПРАВЛЕНИЕ ПЕЙДЖЕРОМ**

Система предусматривает возможность установки дополнительного пейджера. Для подключения пейджера в системе выделен отдельный канал. Использование пейджера позволит принимать сигнал на большем расстоянии, чем можно услышать звук стандартной сирены. Если в Вашем регионе законом запрещено применение сирен, то пейджер в этом случае может быть единственным средством оповещения при тревоге. Система включает пейджер только в режиме тревоги, сигналы предупреждения и диагностики на пейджер не передаются. При использовании пейджера возможно полностью отключить сигналы сирены программным путём, пользовательское значение функции J1-9 (см. страницу 26).



17